

ZÁRUČNÝ LIST

1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo materiálu, sú vylúčené.
2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo, motor, uhlíky, tesniace a teplovzdušné prvky, ktoré vyžadujú periodickú výmenu.
3. Pokiaľ nebude závrada vyhodnotená ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka, viď www stránky, a prepravu výrobku späť vlastníku výrobu.
4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslom série), pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpny doklad.
5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, u ktorého ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite v nerozloženom stave do opravovne. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, vyr. číslo príp. číslo série, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji.
6. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého je náradie alebo stroj v záručnej opravovni. Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastníka (používateľ) náradia alebo stroja.
Náradie zasielajte do opravovne s popisom poruchy, vloženým záručným listom, najlepšie v originálnej škatuli, ktorú odporúčame pre tieto účely dobre uschovať.
7. Výrobky predávajte do servisu iba vo vyčistenej podobe. V opačnom prípade ich nie je možné prijať z hygienických dôvodov, alebo je potrebné účtovať poplatok za čistenie.

OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE

Telefon: 00421 906 104 116 - 117

Pracovná doba:

pondelok – piatok 8 – 20 hod

e-mail: senec@xpress.sk

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Česká republika

Doprava reklamácií do servisu - viz obchodné podmienky

Tel. reklamačného odd.: 00420 266 190 156

MOBIL 00420 608 227 255

Fax: 00420 260 190 100

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobok:	NOŽNICE HSM 1500, 2000	
Typ:	372003, 372004	Výrobné číslo (séria):
Dátum výroby:	Záznamy opravovne:	
Dátum predaja, pečiatka, podpis:		

Bez riadne vyplneného záručného listu alebo platného kúpneho dokladu s uvedením typu tovaru (faktúra, doklad o platbe v hotovosti a pod.) nie je možné brať zreteľ na prípadné reklamácie.

www.uni-max.com

NÁVOD NA OBSLUHU

NOŽNICE HSM 1500, 2000



372003

372004

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia od firmy KH Trading s.r.o.
Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby - skôr než výrobok zakúpite, pri kúpe, aj po zakúpení.
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasážime sa váš návrh zvážiť a reagovať v rámci možností.

Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým užívateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že si tento návod riadne preštudoval, úplne pochopil jeho zmysel a zoznámil sa so všetkými rizikami.

POZOR! Nepokúšajte sa uviesť (príp. používať) zariadenie do chodu skôr, než sa oboznámite s celým návodom na obsluhu. Návod uschovajte pre budúce použitie.
Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo iných osôb, prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.
Dbajte hlavne na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie vybavené.
Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzujte.

Na uľahčenie prípadnej komunikácie si sem opíšte číslo faktúry príp. kúpneho dokladu.

POPIS

Toto zariadenie je vhodné na strihanie plechov z uhlíkovej ocele s maximálnou hrúbkou 1,25 mm a na rezanie ďalších materiálov s podobnou hrúbkou ako napr. nezelezné kovy, umelá hmota apod.

TECHNICKÉ DÁTA

Max. hrúbka materiálu	1,25 mm
Max. šírka materiálu	2 000 mm
Spracovávaný materiál	mäkká oceľ, hliník, meď, mosadz, zinok, olovo, plast, apod.
Zadný doraz	max. 570 mm
Rozmery	2 580 × 760 × 1 150 mm
Váha	560 / 480 kg

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na čas tlače. V záujmu neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže dôjsť k zmene technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Zostavy

- Nepoužívajte zariadenie, dokiaľ nie je kompletne zostavené podľa pokynov manuálu.

Ohýbanie, strihanie

- Zariadenie nepoužívajte pre plechy, ktorých šírka, hrúbka a pevnosť je väčšia než povoľujú technické parametre. Nepoužívajte na kalené materiály.
- Pri práci sa nedotýkajte prevodového mechanizmu, aby ste sa vyhli prípadnému úrazu.
- Nedávajte ruky do priestoru ohybu alebo strihu.

MONTÁŽ

Zariadenie zostavte podľa priloženého nákresu.

NASTAVENIE

1. Nastavenie vzdialenosti nožov

Po vykonaní montáže zariadenia podľa podrobného rozkreslenia musíte najskôr nastaviť vzdialenosť medzi horným a dolným nožom:

- Povoľte predné matice (25) a skrutky (26) a spúšťajte horný nôž tak dlho, dokiaľ nebude pravý koniec o 5-6 mm nižšie než ľavý koniec.
- Uťahujte zadné skrutky (26) (jednu po druhej), dokiaľ nedocielite vzdialenosť medzi horným a dolným nožom 0,22 - 0,03 mm.
- Utiahnite zadné matice (25).
- Utiahnite predné matice (25) a skrutky (26).

Po vykonaní vyššie uvedených krokov a po odskúšaní by malo byť zariadenie správne nastavené.

2. Nastavenie dorazu

Aby nedošlo k uvoľneniu mechanizmu rezacieho ramena (56) a aby bola zaistená správna poloha pri práci, je toto zariadenie vybavené dorazom. Nastavenie dorazu sa vykonáva nasledovne:

- Stláčajte rukoväť (52) tak dlho, dokiaľ ľavý koniec horného noža nepresiahne dolný nôž o 2-3 mm.
- Povoľte matice (24).
- Vrchná časť skrutky sa dotkne zošíkmenia vačky (44).
- Utiahnite matice (24).

Spôsob nastavenia je pre obe strany rovnaký.

3. Nastavenie tlačnej lišty

Aby mohla lišta rezaný materiál upnúť tak, aby bol na obidvoch stranách vyvinutý rovnaký tlak, je prístroj vybavený možnosťou nastavenia. Nastavovanie sa vykonáva nasledovne:

- Rovnomerne povoľte matice (9).
- Utiahnite skrutky podľa potreby (8).

Vyskúšajte rezanie. Pokiaľ rezacie rameno aj lišta klesnú rovnomerne, je nastavenie vykonané správne. V opačnom prípade je treba vykonať nastavenie.

ZOZNAM DIELCOV

Č.	Popis	Počet ks	Č.	Popis	Počet ks
1	opora	1	44	vačka	2
2	matica	2	45	hriadeľ	2
3	adaptér	2	46	koleso	2
4	skrutka	2	47	príruba	2
5	usadenie	2	48	puzdro	2
6	matica	2	49	rameno	2
7	skrutka	2	50	čap	2
8	skrutka	2	51	skrutka	1
9	matica	2	52	rukoväť	1
10	podložka	2	53	nôž	3
11	adaptér	2	54	opora	4
12	pružina	2	55	ľavý doraz	1
13	vreteno	2	56	rezacie rameno	1
14	vodiaca lišta	2	57	pravý doraz	1
15	hriadeľ	2	58	podložka	4
16	skrutka	4	59	skrutka	4
17	podložka	4	60	skrutka	1
18	skrutka	2	61	matica	1
19	svorkovnica	2	62	vreteno pravého prevodu	2
20	skrutka	2	63	pravé usadenie	1
21	"prešpán"	1	64	skrutka	4
22	príložka	1	65	skrutka	1
23	skrutka	2	66	ľavé usadenie	1
24	matica	4	67	vreteno ľavého prevodu	1
25	matica	16	68	meradlo	1
26	matica	16	69	kryt	1
27	čap	8	70	pružinová podložka	12
28	usadenie - stojan a klin	1	71	skrutka	12
29	pravítko	3	72	skrutka	2
30-1	pravý kryt	1	73	ľavá skriňa	1
30-2	ľavý kryt	1	74	vreteno prevodu	1
31	vreteno	1	75	klúč	1
32	nástrojová skriňa	2	76	skrutka	1
33	skrutka	4	77	pravá skriňa	1
34	príložka	2	78	adaptér	2
35	kryt	2	79	puzdro s aretáciou	2
36	skrutka	6	80	ručné koleso	1
37	skrutka	18	81	matica	1
38	nôž	3	82	rukoväť	1
39	matica	1	83	doraz	1
40	svorkovnica	1	84	skrutka	2
41	matica	1	85	podložka	8
42	závitová tyč	1	86	skrutka	8
43	mechanizmus matice a pružiny	1			

4. Použitie zadného meradla

Pre lepšie využitie času prípravy aj rezania je prístroj vybavený ručným kolieskom, ktorým sa nastavuje meradlo v zadnej časti. Potom, čo ste raz nastavili veľkosť, môžete rezať materiály rovnakej veľkosti mnohokrát po sebe.

Pomocou ručného kolieska je možné s dorazom posúvať (83) tam aj späť. Vzdialenosť posunu je možné orientačne prečítať na meradle (63). Pre presné nastavenie je treba vzdialenosť skontrolovať pomocou overeného meradla. Po nastavení požadovanej veľkosti utiahnite skrutku (72). Môžete rezať.

ÚDRŽBA

- Náradie udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu náradia môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Kovové povrchy ošetríte handrou navlhčenou v petroleji.
- Nepoužívané zariadenie uskladnite nakonzervované na suchom mieste, kde nebude korodovať.

✚ Kontrola tolerancie

Aby nedošlo k poškodeniu nožov z dôvodu zle nastavenej vzdialenosti, kontrolujte často všetky nastavenia, predovšetkým vzdialenosť medzi nožmi.

Mazanie

Pracovné plochy mechanizmov pravidelne podľa potreby namažte vhodným mazivom. Často premazávajte všetky pohybujúce sa dielce. Dopĺňajte mazivo na klznej časti, do prevodov apod.

LIKVIDÁCIA

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.

- Demontovať všetky dielce stroja.
- Dielce roztriedte podľa tried odpadu (kovy, guma, plasty apod.).
Vytriedený materiál odovzdajte na ďalšie využitie.

Informácie o miestach zberu obdržíte na zastupiteľstve obce alebo na internete.

UPOZORNENIE

Ak dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne. Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote k prístroju priložte záručný list a doklad o kúpe. Taktiež po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre vás a prípadné opravy vykonáme za priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabalte alebo použite originálny obal. Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácii u prepravnej služby záleží na úrovni balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

Pozn.: Vyobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku, rovnako ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného príslušenstva. Je to dôsledok vývoja avšak takéto varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.

ROZKRESLENIE DIELCOV

